

Power Loveseat with Power Headrest
Causeuse motorisée avec appuie-tête à réglage électrique
Sofá eléctrico de dos plazas con cabezal motorizado

Model / Modèle / Modelo A794UA-305-816

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER
IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

Care and Cleaning / Entretien et nettoyage / Cuidado y Limpieza.

Dust often and use a vacuum cleaner crevice tool to clean seams. To maintain the fabric appearance, gently clean soiled areas with a soft cloth dampened with a mild, water based detergent. Remove all lather and wipe with a clean, damp cloth. Dry with another soft cloth by blotting the damp surface (do not rub).

Spot Cleaning Leather

Blot any spills immediately; do not rub. Blot away the excess liquid with a clean, dry, white cloth; turning the cloth frequently.

Do not use common household cleaners, solvents, or dry cleaning fluids on leather furniture. These cleaners may cause damage.

Do not use or place sharp objects on leather furniture.

Do not place furniture in direct sunlight and keep furniture at least 60 cm / 2 ft from heat sources to avoid fading.

Épousseter souvent et utiliser le suceur plat de l'aspirateur pour nettoyer les coutures. Pour maintenir l'apparence du tissu, nettoyer délicatement les endroits souillés avec un chiffon doux humecté d'un détergent doux à base d'eau. Enlever toute la mousse et essuyer avec un chiffon propre et humide. Sécher en tamponnant la surface humide avec un autre chiffon doux (ne frotter pas).

Nettoyage du cuir

Tamponner tous dégâts immédiatement, sans frotter. Absorber l'excès de liquide avec un chiffon blanc propre et sec en le retournant fréquemment.

N'utiliser **pas** de produits de nettoyage domestiques ordinaires, de solvants ou de produits de nettoyage à sec sur les meubles recouverts du cuir. Ces nettoyeurs peuvent causer des dommages.

N'utiliser **pas** d'objets pointus sur les meubles rembourrés ou ne les déposer pas dessus.

Ne placer **pas** les meubles en plein soleil et garder-les à au moins 60 cm / 2 pi des sources de chaleur pour éviter une décoloration.

Desempolvar con frecuencia y usar una boquilla de aspiradora para limpiar las costuras. Para mantener la apariencia de la tela, limpiar cuidadosamente las áreas sucias con un paño blando humedecido con un detergente suave a base de agua. Quitar toda la espuma y pasar un paño limpio y húmedo. Secar la superficie húmeda con otro paño blando (sin frotar).

Limpieza de manchas en cuero

Secar cualquier derrame de inmediato; no frotar. Secar el exceso de líquido con un paño blando, limpio y seco, dándolo vuelta con frecuencia.

No usar limpiadores domésticos comunes, solventes o líquidos de limpieza en seco para muebles de cuero. Estos limpiadores pueden causar daños.

No utilice objetos filosos sobre la tapicería de cuero.

No exponer el mueble directamente al sol y mantenerlo por lo menos a 60 cm de las fuentes de calor para que no se destiña.

Residential Use Only

1


Made in Vietnam/Fabriqué au Vietnam/Hecho en Vietnam

49900816

Power Loveseat with Power Headrest
Causeuse motorisée avec appuie-tête à réglage électrique
Sofá eléctrico de dos plazas con cabezal motorizado


Model / Modèle / Modelo A794UA-305-816

Contents of Cartons / Contenu de emballage / Contenido de la Caja




A

- x1 Loveseat Base
- x1 Base de causeuse
- x1 Sofá de dos plazas de base




B

- x1 Left Back
- x1 Arrière gauche
- x1 Espalda izquierdo




C

- x1 Console back
- x1 Dossier de console
- x1 Consola espalda



D

- x1 Right back
- x1 Arrière droite
- x1 Espalda derecha



E

- x1 Power Cord
- x1 Cordon eléctrico
- x1 Cordon d'alimentation

Residential Use Only

2


Made in Vietnam/Fabriqu  au Vietnam/Hecho en Vietnam

49900816

Power Loveseat with Power Headrest
 Causeuse motorisée avec appuie-tête à réglage électrique
 Sofá eléctrico de dos plazas con cabezal motorizado

Model / Modèle / Modelo A794UA-305-816

Attaching the backs to the base / Fixation de la arrière à la base / Colocación de nuevo a la base



- CAUTION:** PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING ASSEMBLY PROCESS. IT IS RECOMMENDED TO USE TWO PEOPLE WHEN ASSEMBLING AND REMOVING THE INSIDE BACKS TO AND FROM THE BASE OF THE FURNITURE.
- STEP 1:** Slide inside back receivers into the steel mechanism posts in the base of the furniture (Figure A).
- STEP 2:** Press both sides of the inside back firmly into place. The inside back automatically locks into place.
- STEP 3:** To remove the inside backs, use a screwdriver pressing outward on the black tab in the metal sleeve (Figure B) on both sides of the inside back and lift the inside back from the base of the furniture.

MISE EN GARDE: NOUS VOUS PRIONS DE LIRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE AU COMPLET AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE. NOUS RECOMMANDONS QUE DEUX PERSONNES PROCÈDENT À L'ASSEMBLAGE OU AU DÉASSEMBLAGE DES MOBILIERS.

- ETAPE N° 1:** Glisser la tige mâle dans l'attache métallique femelle située au bas du côté du dossier amovible (Voir Schéma A).
- ETAPE N° 2:** Pousser sur les deux côtés du dossier pour bien le mettre en place. Le dossier se fixe automatiquement.
- ETAPE N° 3:** Pour enlever le dossier, utiliser un tournevis et pousser vers l'extérieur sur la languette noire à l'intérieur de la gaine métallique (Voir Schéma B), et ce, sur les deux côtés du dossier, puis soulever celui-ci à la base du meuble.

PRECAUCION: POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR EL PROCESO DE ARMAR. SE RECOMIENDAN DOS PERSONAS PARA ARMAR O QUITAR LAS PARTES POSTERIORES INTERNAS DE LA BASE DEL MUEBLE.


- PASO 1:** Deslice los recibidores internos de la parte posterior dentro de los postes del mecanismo de acero en la base del mueble (Ilustración A).
- PASO 2:** Presione firmemente en sus lugares ambos lados de la parte posterior interna. La parte posterior interna se introduce automáticamente en su sitio.
- PASO 3:** Para quitar la parte posterior interna use un destornillador y presione hacia afuera en la pestaña negra del manguito de metal (Ilustración B) en ambos lados de la parte posterior interna y levante la parte posterior interna de la base del mueble.

Residential Use Only

Power Loveseat with Power Headrest
Causeuse motorisée avec appuie-tête à réglage électrique
Sofá eléctrico de dos plazas con cabezal motorizado

Model / Modèle / Modelo A794UA-305-816

Electrical connections / Connexions électriques / Conexiones eléctricas





Power cord
Cordon d'alimentation
Cable de alimentación

Power headrest connections / Branchement de l'appuie-tête à réglage électrique / Conexiones del cabezal motorizado

Green Tape / Ruban vert / Cinta verde

Green Tape / Ruban vert / Cinta verde



Male electrical plug from chair back
Fiche mâle du dossier
Conector macho del respaldo

Female plug from chair base
Fiche femelle de la base
Conector hembra de la base

Residential Use Only

4

Made in Vietnam/Fabriqué au Vietnam/Hecho en Vietnam

49900816

Power Loveseat with Power Headrest
Causeuse motorisée avec appuie-tête à réglage électrique
Sofá eléctrico de dos plazas con cabezal motorizado

Model / Modèle / Modelo A794UA-305-816

Electrical connections / Connections électriques / Conexiones eléctricas

