


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS / PLANO DE ARMADO

**Before assembling the furniture, carefully read the assembly instructions!**

Antes de armar el mueble, lea con atención el manual de ensamble!



**307GFX - AMBER ACCENT CABINET**



**Congratulations! You have purchased a product of excellent quality, made from MDP or MDF wood veneer, extracted from renewable forests. It has high strength and current design.**

Felicitaciones! Usted compró a un producto de excelente calidad, fabricado con placa de madera de MDP o MDF, proveniente de florestas renovables. Tiene alta resistencia y diseño actual.



**ATTENTION**  
ATENCIÓN

**1) Check all parts before starting assembly.**

Verifique todas las partes antes de empezar el armado.

**2) When starting the assembly, don't support the parts on the wall.**

Al empezar el armado, no apoyes las partes en la pared.

**3) When placing parts and hardware aside, be careful not to lose them.**

Al poner las piezas y herrajes a parte, cuidado para no dañarlas.

**4) The furniture must be mounted on the floor, to do this, use the box itself to protect and not damage the floor.**


El mueble suele ser armado al piso, para eso, use la propia caja para protegerlo y no dañar al piso.

**5) Begin assembly by following the step-by-step instructions.**

Comience el armado siguiendo la instrucciones paso a paso.

**6) It's the assembler's responsibility to follow the instructions in this manual, which are fundamental to the structure of the furniture.**

Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.



**CARE**  
CUIDADOS

**1) Care and cleaning should be done with a cloth slightly moistened with water.**

La conservación y limpieza debe ser hecha con un trapo levemente humedecido en agua.

**2) Don't use abrasive products, such as soap, detergents and steel sponge.**

No use productos abrasivos, como saponáceo, detergentes y esponja de acero.

**3) Don't use wax or oil to shine the furniture.**

No use cera o aceites para darle brillo al mueble.

**4) Don't expose the furniture to weather or excessive heat.**

No exponer el mueble a interperies ni al calor excesivo.


**5) When the assembly is finished, clean the room and the furniture.**

Al terminar el armado, limpie al ambiente y al mueble.



















**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**  
PLANO DE ARMADO

**PARTS / PIEZAS**

No Num	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QTY CANT	LGTH LARG (mm)	WDTH ANCH (mm)	DPTH GROS (mm)
1	<b>RIGHT SIDE PANEL</b> LATERAL DERECHA	1	540	385	15
2	<b>LEFT SIDE PANEL</b> LATERAL IZQUIERDA	1	540	385	15
3	<b>BOTTOM</b> BASE	1	908	385	15
4	<b>TOP</b> TABLERO	1	908	385	15
5	<b>SHELF</b> REPISA	1	875	298	15
6	<b>RIGHT DOOR</b> PUERTA DERECHA	1	532	433	15
7	<b>LEFT DOOR</b> PUERTA IZQUIERDA	1	532	433	15
8	<b>BACK PANEL</b> TRASERO	2	901	283	3



## HARDWARE / HERRAJES

CODE COD	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QTY CANT
A	 <b>WOODEN DOWEL</b> TARUGO	12
B	 <b>MINIFIX SCREW</b> TORNILLO MINIFIX	12
C	 <b>LEG</b> PATA	4
D	 <b>SCREW 5X50mm</b> TORNILLO 5X50mm	5
E	 <b>FINISHING COVER</b> CUBIERTA	4
F	 <b>PROTECTION FELT</b> FIELTRO DE PROTECCIÓN	4
G	 <b>LIMITING PIN</b> PIN LIMITADOR	2
H	 <b>TIP OVER RESTRAINT</b> PLACA DE FIJACIÓN	1
I	 <b>SCREW 4X12mm</b> TORNILLO 4X12mm	18
J	 <b>MINIFIX DRUM</b> TAMBOR MINIFIX	12
K	 <b>HOLE COVER</b> TAPA AGUJERO	8
L	 <b>NAIL</b> CLAVO	33
M	 <b>METALLIC CLAW</b> GRAB METALICA	5
N	 <b>BUSHING</b> BUJE	1
O	 <b>HINGE</b> BISAGRA	4
Q	 <b>HANDLE</b> TIRADOR	2
R	 <b>FRONT SCREW HANDLE</b> TORNILLO DELANTERO TIRADOR	2
S	 <b>REAR SCREW HANDLE</b> TORNILLO TRASERO TIRADOR	2

USE THE RULER TO IDENTIFY THE SCREWS  
UTILICE LA REGLA PARA IDENTIFICAR LOS TORNILLOS



## TOOLS / HERRAMIENTAS




HAMMER  
MARTILLO



RUBBER HAMMER  
MARTILLO GOMA



PHILLIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILLIPS




DRILLING MACHINE  
TALADRO




MEASURING TAPE  
CINTA MÉTRICA

## WEIGHT SUPPORTED / PESO SOPORTADO



**1**

### Fit the Wooden Dowels. Encajar los Tarugos.




**Warning:**  
Before fit the wooden dowels, make sure you are using the correct hole. For this process, consider the second hole before the edge of the plate. To be sure, the measurement between the center of the holes must be 10,07 inch for plates 1 and 2, and 6,29in for plate 5.

**Advertencia:**  
Antes de colocar los tarugos, asegúrese de estar utilizando el agujero correcto. Para este proceso, considere el segundo agujero antes del borde de la placa. Para estar seguros, la medida entre el centro de los agujeros debe ser de 10,07 pulgadas para las placas 1 y 2, y de 6,29 pulgadas para la placa 5.

**2**

### Insert the Minifix Screws. Insertar los Tornillos Minifix.





**Warning:**  
Before assembling the mini fix screw make sure you are using the correct hole. For this process, consider the last hole before the edge of the plate. To be sure, the measurement between the center of the holes must be 12,59 inch for plates 3 and 4, and 8,8in for plates 1 and 2.


**Advertencia:**  
Antes de montar el tornillo mini fix, asegúrese de que está utilizando el orificio correcto. Para este proceso, considere el último agujero antes del borde de la placa. Para estar seguros, la medida entre el centro de los agujeros debe ser de 12,59 pulgadas para las placas 3 y 4, y de 8,8 pulgadas para las placas 1 y 2.

**3**


### Fix the Legs. Fije las Patas.

**4**

### Fit the Finishing Cover. Encajar las Cubiertas.




5



**Glue Felts.**  
Pegar Fieltros.




6




**Fit the Limiting Pin.**  
Encajar los Pin Limitador.




7



**Attach the Tip Over hardware in the center of the piece.**  
Fije la Placa de Fijación en el centro de la pieza.



8



**Fit the Sides Panels to the Shelf.**  
**Afterwards, fit the Minifix Drums on the Sides Panels and turn clockwise.**


Encaja las Laterales en la Repisa.  
Luego, coloque los Tambores Minifix en las Laterales y gírelos en el sentido de las agujas del reloj.



# 9

**Fit the Sides Panels to the Bottom. Afterwards, fit the Minifix Drums on the Sides Panels and turn clockwise.**

Encaja las Laterales en la Base. Luego, coloque los Tambores Minifix en las Laterales y gírelos en el sentido de las agujas del reloj.




J  
4x

# 10

**Fit the Top to the Sides Panels. Afterwards, fit the Minifix Drums on the Sides Panels and turn clockwise.**


Encaja el Tablero en las Laterales. Luego, coloque los Tambores Minifix en las Laterales y gírelos en el sentido de las agujas del reloj.



J  
4x

# 11


**Glue the Hole Covers.**  
Pegar los Tapa-Agujeros.



K  
8x

# 12

**Fix the Back Panel.**  
Asegurar los Traseros.




L  
33x


M  
5x

# 13

## TIP OVER RESTRAIN INSTRUCTION



WALL  
PARED



30.7in (78cm)


FLOOR  
SUELO



Drill the wall with a 5/16" (8mm) drill where you want to fix the tip over restraint. The hole should be 30,7" (78cm) from the floor. After drilling the wall, fix the Bushing according to the instruction on the next page.


Taladre la pared con un taladro de 5/16 "(8 mm) donde desee fijar la placa de fijación. El orificio debe estar a 30,7" (78 cm) del piso. Después de perforar la pared, fije el Buje de acuerdo con las instrucciones de la página siguiente.

# 14



Place the furniture against a wall and fix the furniture with tip over restraint.


Coloque el mueble contra una pared y fíjelo con la placa de fijación.



**USE THE BUSHING ACCORDING TO THE WALL MATERIAL**  
**USE LA BUJE DE ACUERDO CON EL MATERIAL DE LA PARED**


**WALL MATERIAL: Wood wall panel with wooden beam;**  
**FIXING SYSTEM: Fixing screw inserted directly into the wooden beam.**

MATERIAL DE LA PARED: Panel de yeso o estuco con viga de madera;  
 SISTEMA DE FIJACIÓN: Tornillo de fijación insertado directamente en la viga de madera.




**WALL MATERIAL: Drywall without wooden beam;**  
**FIXING SYSTEM: Fixing screw with plastic bushing.**

MATERIAL DE LA PARED: Panel de yeso sin viga de madera;  
 SISTEMA DE FIJACIÓN: Tornillo de fijación con buje de plástico.





**WALL MATERIAL: Masonry (concrete or brick);**  
**FIXING SYSTEM: Fixing screw with plastic bushing.**

MATERIAL DE LA PARED: Albañilería (hormigón o ladrillo);  
 SISTEMA DE FIJACIÓN: Tornillo de fijación con buje de plástico.




# 15

## Fix the Hinges to the Doors. Fija las Bisagras a las Puertas.



# 16




### HANDLE ASSEMBLY


- Fit the Plastic Screw in the central hole of the Handle;
- Fold the Handle and fit the hole at the farthest end into the Screw;
- Finally, fit the remaining hole into the Screw.

### MONTAJE DEL TIRADOR

- Coloque el Tornillo de Plástico en el orificio central del Tirador;
- Doble el Tirador y coloque el orificio del extremo más alejado en el tornillo;
- Finalmente, coloque el orificio restante en el Tornillo.



# 17




## Fix the Handle. Asegure el Tirador.



# 18


## Put the Doors. Poner las Puertas.



### DOOR ADJUSTMENT AJUSTE DE LAS PUERTAS







# FRAGILE

Upon receiving inspect and note ALL damages with driver

BROKEN, DAMAGED, MISSING PARTS?  
We are waiting to help you!



MANHATTAN  
COMFORT

888-230-2225



This product complies with Phase 2 emission  
standard as specified in ATCM section 93120.2 (a)

