

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / PLANO DE ARMADO

Before assembling the furniture, carefully read the assembly instructions!

Antes de armar el mueble, lea con atención el manual de ensamble!



308GFX - AMBER TV STAND



Congratulations! You have purchased a product of excellent quality, made from MDP or MDF wood veneer, extracted from renewable forests. It has high strength and current design.

Felicitaciones! Usted compró a un producto de excelente calidad, fabricado con placa de madera de MDP o MDF, proveniente de florestas renovables. Tiene alta resistencia y diseño actual.



ATTENTION
ATENCIÓN

1) Check all parts before starting assembly.

Verifique todas las partes antes de empezar el armado.

2) When starting the assembly, don't support the parts on the wall.

Al empezar el armado, no apoyes las partes en la pared.

3) When placing parts and hardware aside, be careful not to lose them.

Al poner las piezas y herrajes a parte, cuidado para no dañarlas.

4) The furniture must be mounted on the floor, to do this, use the box itself to protect and not damage the floor.


El mueble suele ser armado al piso, para eso, use la propia caja para protegerlo y no dañar al piso.

5) Begin assembly by following the step-by-step instructions.

Comience el armado siguiendo la instrucciones paso a paso.

6) It's the assembler's responsibility to follow the instructions in this manual, which are fundamental to the structure of the furniture.

Es de responsabilidad del armador seguir las instrucciones de este manual, que son fundamentales para la estructura del mueble.



CARE
CUIDADOS

1) Care and cleaning should be done with a cloth slightly moistened with water.

La conservación y limpieza debe ser hecha con un trapo levemente humedecido en agua.

2) Don't use abrasive products, such as soap, detergents and steel sponge.

No use productos abrasivos, como saponáceo, detergentes y esponja de acero.

3) Don't use wax or oil to shine the furniture.

No use cera o aceites para darle brillo al mueble.

4) Don't expose the furniture to weather or excessive heat.

No exponer el mueble a interperies ni al calor excesivo.


5) When the assembly is finished, clean the room and the furniture.

Al terminar el armado, limpie al ambiente y al mueble.




















ASSEMBLY INSTRUCTION
PLANO DE ARMADO

PARTS / PIEZAS


No Num	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QTY CANT	LGTH LARG (mm)	WDTH ANCH (mm)	DPTH GROS (mm)
1	RIGHT SIDE PANEL LATERAL DERECHA	1	450	385	15
2	LEFT SIDE PANEL LATERAL IZQUIERDA	1	450	385	15
3	BOTTOM BASE	1	1364	385	15
4	TOP TABLERO	1	1364	385	15
5	PARTITION DIVISORIA	1	450	385	15
6	SHELF REPISA	1	658	385	15
7	RIGHT DOOR PUERTA DERECHA	1	444	324	15
8	LEFT DOOR PUERTA IZQUIERDA	1	444	324	15
9	BACK PANEL TRASERO	2	678	237	3
10	PERFORATED BACK PANEL TRASERO PERFORADO	2	678	237	3



HARDWARE / HERRAJES

CODE COD	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QTY CANT
A	 WOODEN DOWEL TARUGO	16
B	 MINIFIX SCREW TORNILLO MINIFIX	16
C	 SCREW 5X50mm TORNILLO 5X50mm	6
D	 LEG PATA	5
E	 FINISHING COVER CUBIERTA	4
F	 PROTECTION FELT FIELTRO DE PROTECCIÓN	5
G	 LIMITING PIN PIN LIMITADOR	2
H	 MINIFIX DRUM TAMBOR MINIFIX	16
I	 HOLE COVER TAPA AGUJERO	12
J	 NAIL CLAVO	38
K	 METALLIC CLAW GRAB METALICA	9
L	 PROFILE I PERFIL I	1
M	 HINGE BISAGRA	4
O	 SCREW 4X12mm TORNILLO 4X12mm	18
P	 HANDLE TIRADOR	2
Q	 FEMALE UNION SCREW TORNILLO UNIÓN HEMBRA	2
R	 MALE UNION SCREW TORNILLO UNIÓN MACHO	2
S	 TIP OVER RESTRAINT PLACA DE FIJACIÓN	1
T	 BUSHING BUJE	1

UTILIZE A RÉGUA PARA IDENTIFICAR OS PARAFUSOS
USE THE RULER TO IDENTIFY THE SCREWS
UTILICE LA REGLA PARA IDENTIFICAR LOS TORNILLOS




TOOLS / HERRAMIENTAS



HAMMER
MARTILLO



RUBBER HAMMER
MARTILLO GOMA





PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILLIPS



MEASURING TAPE
CINTA MÉTRICA

WEIGHT SUPPORTED / PESO SOPORTADO




1

Fit the Wooden Dowels.
Encajar los Tarugos.

Warning:
Before fit the wooden dowels, make sure you are using the correct hole. For this process, consider the second hole before the edge of the plate. To be sure, the measurement between the center of the holes must be 10,07 inch according to the drawing.


Advertencia:
Antes de colocar los tarugo, asegúrese de estar utilizando el agujero correcto. Para este proceso, considere el segundo agujero antes del borde de la placa. Para estar seguro, la medida entre el centro de los agujeros debe ser de 256mm según el dibujo.

**2**



Insert the Minifix Screws.
Insertar los Tornillos Minifix.

Warning:
Before assembling the mini fix screw make sure you are using the correct hole. For this process, consider the last hole before the edge of the plate. To be sure, the measurement between the center of the holes must be 12,6 inch according to the drawing.

Advertencia:
Antes de montar el tornillo mini fix, asegúrese de que está utilizando el orificio correcto. Para este proceso, considere el último agujero antes del borde de la placa. Sin duda, la medida entre el centro de los agujeros debe ser de 320mm según el dibujo.


**3**

Fix the Legs.
Fije las Patas.


**4**

Fit the Finishing Cover.
Encajar la cubierta.




5


Glue Felts.
Pegar Fielros.

6

Fit the Limiting Pin.
Encajar los Pin Limitador

7


Attach the tip over restraint respecting the measure.
Fije la Placa de Fijación respetando la medida.

8

Fit the Partition Panel to the Shelf. Afterwards, fit the Minifix Drums on the Shelf Panel and turn clockwise.

Encaja la Divisoria en la Repisa.
Luego, coloque los Tambores Minifix en la Repisa y gírelos en el sentido de las agujas del reloj.


9



Fit the Right Side, Partition and the Left Side Panel to the Bottom. Afterwards, fit the Minifix Drums and turn clockwise.
 Encaja la Lateral Derecha, Divisoria y la Lateral Izquierda en la Base. Luego, coloque los Tambores Minifix y gírelos en el sentido de las agujas del reloj.




10



Fit the Top Panel on the Right Side, Partition and the Left Side Panel. Afterwards, fit the Minifix Drums and turn clockwise.
 Encaja el Tablero en la Lateral Derecha, Divisoria y la Lateral Izquierda. Luego, coloque los Tambores Minifix y gírelos en el sentido de las agujas del reloj.




11



Glue the Hole Covers.
 Pegar los Tapa-Agujeros.




12





Secure the Back Panels.
 Asegurar los Traseros.

Fit Profile I on the Back Panels.
 Ajuste el perfil I en los paneles traseros.



13

TIP OVER RESTRAINT INSTRUCTION




Drill the wall with a 5/16" (8mm) drill where you want to fix the tip over restraint. The hole should be 25.19" (64cm) from the floor. After drilling the wall, fix the Bushing according to the instruction on the next page.

Taladre la pared con un taladro de 5/16" (8 mm) donde desee fijar la placa de fijación. El orificio debe estar a 25.19" (64 cm) del piso. Después de perforar la pared, fije el Buje de acuerdo con las instrucciones de la página siguiente.



14



Place the furniture against a wall and fix furniture with tip over hardware.


Coloque el mueble contra una pared y fíjelo con la placa de fijación.



USE THE BUSHING ACCORDING TO THE WALL MATERIAL
USE LA BUJE DE ACUERDO CON EL MATERIAL DE LA PARED


WALL MATERIAL: Wood wall panel with wooden beam;
FIXING SYSTEM: Fixing screw inserted directly into the wooden beam.

MATERIAL DE LA PARED: Panel de yeso o estuco con viga de madera;
 SISTEMA DE FIJACIÓN: Tornillo de fijación insertado directamente en la viga de madera.




WALL MATERIAL: Dry wall without wooden beam;
FIXING SYSTEM: Fixing screw with plastic bushing.

MATERIAL DE LA PARED: Panel de yeso sin viga de madera;
 SISTEMA DE FIJACIÓN: Tornillo de fijación con buje de plástico.




WALL MATERIAL: Masonry (concrete or brick);
FIXING SYSTEM: Fixing screw with plastic bushing.

MATERIAL DE LA PARED: Albañilería (hormigón o ladrillo);
 SISTEMA DE FIJACIÓN: Tornillo de fijación con buje de plástico.



15


Mount the hinges on the doors.
 Montar las bisagras en las puertas



16


HANDLE ASSEMBLY

- Fit the Plastic Screw in the central hole of the Handle;
- Fold the Handle and fit the hole at the farthest end into the Screw;
- Finally, fit the remaining hole into the Screw.




MONTAJE DEL TIRADOR

- Coloque el Tornillo de Plástico en el orificio central del Tirador;
- Doble el Tirador y coloque el orificio del extremo más alejado en el tornillo;
- Finalmente, coloque el orificio restante en el Tornillo.




17

Fix the Handle.
 Asegure el Tirador.



18

DOOR ADJUSTMENT AJUSTE DE LAS PUERTAS



Install the doors.
 Instalar las puertas.



FRAGILE

Upon receiving inspect and note ALL damages with driver

BROKEN, DAMAGED, MISSING PARTS?

We are waiting to help you!



MANHATTAN
COMFORT

888-230-2225



This product complies with Phase 2 emission standard as specified in ATCM section 93120.2 (a)